Mandis shop

355239- 1010

Original		Replacement		Original	Replacement
	Power		Power		
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7		
1	1	TV 1	1		
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
Vol +	Vol +	VOL +	Vol +		
Vol -	Vol -	VOL −	Vol -		
Play	Play / Slow	SLOW	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
I <<	I << / Preset -	PRESET-	I << / Preset -		
>>I	>>I / Preset +	PRESET+	>>I / Preset +		

https://remotes.com/BSE-1520-943-replacement-remote-for-BSE-3529-100.htm