| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| PRESET/ALBUM | Preset/Album | | Up |
| FM | FM | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | I<< | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >>I | | Right |
| MP3 LINK USB | USB/MP3Link | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| | Preset/Album | | Down |
| DOCK | Dock | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| DISPLAY RDS | RDS/Display | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MENU | Stop/Menu | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |
| VOL + | Vol + | + VOL | Vol + |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PROG/ CLOCK SET | Prog/Clock Set | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| REPEAT/ SHUFFLE | Repeat/Shuffle | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP/ TIMER | Sleep/Timer | LIST SMART | Smart / List |
| DSC | DSC | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DBB | DBB | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CD | CD | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| PRESET/ALBUM | Preset/Album | | Up |
| FM | FM | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | I<< | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >>I | | Right |
| MP3 LINK USB | USB-MP3Link | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| | Preset/Album | | Down |
| DOCK | Dock | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| DISPLAY RDS | RDS/Display | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MENU | Stop/Menu | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PROG/ CLOCK SET | Prog/Clock Set | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| REPEAT/ SHUFFLE | Repeat/Shuffle | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP/ TIMER | Sleep/Timer | LIST SMART | Smart / List |
| DSC | DSC | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DBB | DBB | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| PRESET/ALBUM | Preset/Album | | Up |
| FM | FM | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | I<< | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >>I | | Right |
| MP3 LINK USB | USB/MP3Link | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| | Preset/Album | | Down |
| DOCK | Dock | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| DISPLAY RDS | RDS/Display | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MENU | Stop/Menu | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PROG/ CLOCK SET | Prog/Clock Set | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| REPEAT/ SHUFFLE | Repeat/Shuffle | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP/ TIMER | Sleep/Timer | LIST SMART | Smart / List |
| DSC | DSC | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DBB | DBB | RETURN BACK | Back / Return |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CD | CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| PRESET/ALBUM | Preset/Album | | Up |
| FM | FM | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | I<< | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | >>I | | Right |
| MP3 LINK USB | USB/MP3Link | SHIFT + USB 8 | Shift + 8 |
| | Preset/Album | | Down |
| DOCK | Dock | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| DISPLAY RDS | RDS/Display | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| MENU | Stop/Menu | HOLD | Stop / Hold |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| VOL | Vol - | VOL | Vol - |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| PROG/ CLOCK SET | Prog/Clock Set | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| REPEAT/ SHUFFLE | Repeat/Shuffle | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SLEEP/ TIMER | Sleep/Timer | LIST SMART | Smart / List |
| DSC | DSC | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| DBB | DBB | RETURN BACK | Back / Return |