Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
-/--	-/--	SHIFT +	-/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Replacement	
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
MTS/II	MTS I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CH +	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
SUB-T	Sub-T	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
ASPECT	Aspect	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FREEZE	Freeze	SHIFT +	STEP-FREEZE ⏸ Shift + Pause / Step /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
▶	Right	▶	Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
▼	Down	▼	Down

Original		Replacement		Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search	EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
TEXT/CC	<< / Text/CC	TUNE-	<< / Tune-				
TEXT/CC	<< / Text/CC	GOTO TEXT	Text / Goto				
SUB.PG	Play/Pause /	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
SUB.PG	Play/Pause /	SLOW	Play / Slow				
REVEAL	>> / Reveal	TUNE+	>> / Tune+				
HOLD	I<< / Hold	PRESET-	I<< / Preset-				
SIZE	>>I / Size	PRESET+	>>I / Preset+				
INDEX	Stop / Index	HOLD	Stop / Hold				
ROOT	Root	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
REPEAT	Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /				
LIST	List	LIST SMART	Smart / List				
T.SHIFT	T. Shift	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu				