

Original	Replacement
Power	Power
Party	Smart / List
HDMI Out	Shift + Display / Media
BD/DVD Scene	Red / Netflix / Search
TV Scene	Green / APP / Repeat
NET Scene	Yellow / YouTube / Repeat
Radio Scene	Blue / Prime Video / Random
USB	TV/Radio /
Program Up	CH+ / Page+
Program Down	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
Volume+	Vol+
Volume-	Vol-
Pop-Up/Menu	Menu / Home
Top Menu	D.Menu / Top
Option	Setup / OPT /
On Screen	Shift + Smart / List

Original	Replacement
Display	Display / Media
Return	Back / Return
Up	Up
Down	Down
Enter	OK
Right	Right
Left	Left
Mode	Picture / Format
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Band	Play / Slow
<< Tuning	<< / Tune-
Tuning >>	>> / Tune+
I<< Preset	I<< / Preset-
Preset >>I	>>I / Preset+
Movie	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II





Original		Replacement	
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title
SUR. DECODE	Sur Decode	GOTO TEXT	Text / Goto
STRAIGHT	Straight	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ENHANCER	Enhancer	SIZE ZOOM	Zoom / Size
PURE DIRECT	Pure Direct	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
1	AV 1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
2	AV 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8
3	AV 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
5	AV 5	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
4	AV 4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
6	AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
BLUETOOTH	Bluetooth	SURROUND	Eject / Surround
NET	Net	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime Video / Random





Original		Replacement	
	Power		Power
	Party	SMART	Smart / List
	HDMI Out	SHIFT + DISPLAY	Shift + Display / Media
	BD/DVD Scene	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	TV Scene	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	NET Scene	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Radio Scene	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Program Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Program Down	CH PAGE −	CH- / Page-
	Volume+	VOL +	Vol+
	Volume-	VOL −	Vol-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Pop-Up/Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	On Screen	SHIFT + SMART	Shift + Smart / List
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Up		Up
	Enter	OK	OK
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play/Band	SLOW	Play / Slow
	<< Tuning	TUNE-	<< / Tune-
	Tuning >>	TUNE+	>> / Tune+
	I<< Preset	PRESET-	I<< / Preset-
	Preset >>I	PRESET+	>>I / Preset+
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	1	TV 1	1





Original		Replacement	
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MEMORY	Memory	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom / Size

Original		Replacement	
1	AV 1	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
2	AV 2	SHIFT + USB 8	Shift + 8
3	AV 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
5	AV 5	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
4	AV 4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
6	AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
BLUETOOTH	Bluetooth	SURROUND	Eject / Surround
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
NET	Net	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
USB	USB	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /

