Original		Replacement	
Power		Power	
Input		AV / Input / RDS	
Sleep		Sleep / Timer	
TV		Shift +	1
Cable/Sat		Shift +	2
BD/DVD		Shift +	3
DVR/VCR		Shift +	4
Audio		Audio / Lang I/II	
AUX		Shift +	7
1	1	1	
2	2	2	
3	3	3	
4	4	4	
5	5	5	
6	6	6	
7	7	7	
8	8	8	

Original		Replacement	
9	9	9	
0	0	0	
-	-	Shift +	Guide / EPG / -/--
CH RTN	CH RTN	Fav / Marker / PC	
INFO	Info	Info / Angle	
MUTE	Mute	Mute / Dimmer	
MEDIA SHARE	Media Share	Display / Media	
VOL +	Vol +	Vol +	
VOL -	Vol -	Vol -	
CH+	CH+ / Page+		
CH-	CH- / Page-		
Search		Shift +	Green / APP /
Home		Menu / Home	
World		Smart / List	
Quick		TV/Radio /	
Guide		Guide / EPG / -/--	
Back		Back / Return	

Original		Replacement	
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
▲	↑	SHIFT + ▲	Shift + Up
▲	Up	▲	Up
▼	↓	SHIFT + ▼	Shift + Down
▼	Down	▼	Down
◄	Left	◄	Left
►	Right	►	Right
OK	OK	OK	OK
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-
◄◄	<<	SHIFT + TUNE- ◄◄	Shift + << /
►	Play	SLOW ►	Play / Slow
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+
►►	>>	SHIFT + TUNE+ ►►	Shift + >> /
I◄◄	I<<	PRESET- I◄◄	I<< / Preset-
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
❚❚	Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+

Original		Replacement	
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
eMANUAL	eManual	SIZE ZOOM	Zoom / Size
REC	Rec	REC MODE ●	Rec / Rec Mode
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
PIC SIZE	Pic Size	SHIFT + SIZE ZOOM	Shift + Zoom /
PIC MODE	Pic Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MTS	MTS	SHIFT + EQ SUBTITLE	Shift + Subtitle / EQ
CC	CC	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ