Original	Replacement
Power	Power
Top Menu	D. Menu / Top
View/Bonus	Guide / EPG / -/--
Repeat	Shift + Green / APP /
HDMI	Shift + 0
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Disc/Pop-Up/Menu	Menu / Home
Home	Shift + Menu /
Options	Setup / OPT /
Back	Back / Return
[i]/Info	Info / Angle
Up	Up
Down	Down
Left	Left

Original	Replacement
Right	Right
OK	OK
I<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
>>	>> / Tune+
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Open/Close	Eject / Surround
Tv CH+	CH+ / Page+
Tv CH-	CH- / Page-
1	1
2	2

Original		Replacement	
3 DEF	3	CD - STB 3	3
4 GHI	4	VIDEO 4	4
5 JKL	5	TAPE 5	5
6 MNO	6	TUNER 6	6
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7
8 TUV	8	USB 8	8
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original	Replacement