Original		Replacement	
Open/Close	OPEN/CLOSE	Eject / Surround	SURROUND
Power	POWER	Power	POWER
1	1	1	TV 1
2	2	2	DVD 2
3	3	3	CD - STB 3
4	4	4	VIDEO 4
5	5	5	TAPE 5
6	6	6	TUNER 6
7	7	7	AUX - HDD 7
8	8	8	USB 8
9	9	9	BLUETOOTH 9
0	0	0	HDMI - SAT 0
10+	10+	Shift + Guide / EPG / -/--	SHIFT + GUIDE EPG
Display	DISPLAY	Display / Media	MEDIA DISPLAY
Mute	MUTE	Mute / Dimmer	DIMMER MUTE
Title/TTX	TITLE/TTX	Text / Goto	GOTO TEXT
Menu	MENU	Menu / Home	HOME MENU

Original		Replacement	
Prog/EPG	PROG/ EPG	Guide / EPG / -/--	-/-- GUIDE EPG
PBC	PBC	Shift + 0	SHIFT + HDMI - SAT 0
Goto	GOTO	Shift + Text /	SHIFT + GOTO TEXT
Vol -	VOL-	Vol -	VOL -
Vol +	VOL+	Vol +	+ VOL
Pause	PAUSE	Pause / Step / Freeze	STEP - FREEZE
Play	PLAY	Play / Slow	SLOW
Stop	STOP	Stop / Hold	HOLD
Setup	SETUP	Setup / OPT /	OPT-TOOLS SETUP
Return	RETURN	Back / Return	RETURN BACK
Source	SOURCE	AV / Input / RDS	RDS AV INPUT
Tv/Radio	TV/RADIO	TV/Radio /	PROGRAM TV/ RADIO
Up		Up	
Down		Down	
FAV-	FAV-	CH- / Page-	CH PAGE -
Left	FAV-	Left	
Right	FAV+	Right	

Original	Replacement	Original	Replacement
FAV+	CH+ / Page+	Slow	Shift + Play /
Enter	OK		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
3D	Picture / Format		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Zoom	Zoom / Size		
Mode	Shift + Display / Media		
Digest	Sound / Title		
Language	Audio / Lang I/II		
L/R	Red / Netflix / Search		
P/N	Sleep / Timer		
Repeat	Green / APP / Repeat		
A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Angle	Info / Angle		