Mandis shop

LG MKJ 50025128

Original		Replacement	
POWER	Power	Power	
MUTE	Mute	Shift + Mute (Blank)	Shift + Blank / Mute
INPUT	Input	Source	Source
+ VOLUME	Vol +	Page▲ Vol	Vol + / Page +
PAGE	Page Up	Shift + Page▲ Vol	Shift + Vol + / Page +
PAGE	Page Down	Shift + Page▼ Vol	Shift + Vol - / Page -
VOLUME –	Vol -	Page▼ Vol	Vol - / Page -
PICTURE	Picture	Auto	Auto
	Up		Up
BLANK	Blank	Mute (Blank)	Blank / Mute
	Left		Left
OK	OK	Enter	Enter
	Right		Right
EXIT	Exit	Shift + Power	Shift + Power
	Down		Down
	Back	Mode	Mode
SETTINGS	Settings	Aspect Eco	Eco / Aspect

Original		Replacement	
Q.MENU	Q. Menu	Menu	Menu
STILL	Still	Invert 3D	3D / Invert
RATIO	Ratio	Focus Volt	Volt / Focus
USB	USB	Timer Freeze	Freeze / Timer
HELP	Help	Info Help	Help / Info
KEY.S▲	Key. S Up	Play +	+ / Play
KEY.S▼	Key. S Down	Stop –	- / Stop
	<<	Shift +	Shift + Left
	Play	Shift + Play +	Shift + + / Play
	>>	Shift +	Shift + Right
	Stop	Shift + Stop –	Shift + - / Stop
	Pause	Video Comp	Comp / Video
	Red	Shift + Info Help	Shift + Help /
	Green	Shift + Aspect Eco	Shift + Eco / Aspect
	Yellow	Shift + Invert 3D	Shift + 3D /
	Blue	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video

https://remotes.com/LG-MKJ50025128-replacement-remote-for-LG-MKJ50025128.html