Mandis shop

LG MKJ50025128



Original		Replacement	
POWER	Power	Power	
MUTE	Mute	Shift +	Mute / Blank — Shift + Blank / Mute
INPUT	Input	Source	
VOLUME +	Vol+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +
PAGE ^	Page Up	Shift +	Page▲ / Vol — Shift + Vol + / Page +
PAGE v	Page Down	Shift +	Page▼ / Vol — Shift + Vol - / Page -
VOLUME −	Vol-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
PICTURE	Picture	Auto	Auto
^	Up	^	Up
BLANK	Blank	Mute / Blank	Blank / Mute
<	Left	<	Left
OK	OK	Enter	Enter
>	Right	>	Right
EXIT	Exit	Shift +	Power — Shift + Power
v	Down	v	Down
↩	Back	Mode	Mode
SETTINGS	Settings	Aspect / Eco	Eco / Aspect

Original		Replacement	
Q.MENU	Q.Menu	Menu	Menu
STILL	Still	Invert / 3D	3D / Invert
RATIO	Ratio	Focus / Volt	Volt / Focus
USB	USB	Timer / Freeze	Freeze / Timer
HELP	Help	Info / Help	Help / Info
KEY.S▲	Key.S Up	Play	+ / Play
KEY.S▼	Key.S Down	Stop	- / Stop
◀◀	<<	Shift +	Shift + Left
▶	Play	Shift +	Play — Shift + + / Play
▶▶	>>	Shift +	Shift + Right
■	Stop	Shift +	Stop — Shift + - / Stop
II	Pause	Video / Comp	Comp / Video
●	Red	Shift +	Info / Help — Shift + Help /
●●	Green	Shift +	Aspect / Eco — Shift + Eco / Aspect
●●●	Yellow	Shift +	Invert / 3D — Shift + 3D /
●●●	Blue	Shift +	Video / Comp — Shift + Comp / Video



https://remote-controls.ch/en/LG/1065660-66104-replacement-remote-control-for-LG-MKJ50025128.html