Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
CBL/SAT	Shift + 0	CH-	CH- / Page-
DVD	Shift + 2	Sleep	Sleep / Timer
TV/Audio	TV/Radio /	Mute	Mute / Dimmer
Blu-ray	Shift + 1	Vol -	Vol -
AUX1	Shift + 7	Info	Info / Angle
Tuner	Shift + 6	Up	Up
Bluetooth	Shift + 9	Option	Shift + Setup / OPT / Tools
Game	Shift + 5	Left	Left
AUX2	AV / Input / RDS	Enter	OK
Phono	Audio / Lang I/II	Right	Right
iPod/USB	Guide / EPG / -/--	Back	Back / Return
Media Player	Display / Media	Down	Down
CD	Shift + 3	Setup	Setup / OPT /
Online Music	Sound / Title	Home	Menu / Home
Internet/Radio	Shift + TV/Radio / Program	Stop	Stop / Hold
CH+	CH+ / Page+	Pause	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Play	SLOW	Play / Slow	5	5	TAPE 5	5
TUNE -	I<< / Tune-	PRESET-	I<< / Preset-	6	6	TUNER 6	6
TUNE +	>>I / Tune+	PRESET+	>>I / Preset+	7	7	AUX - HDD 7	7
	<<	TUNE-	<< / Tune-	8	8	USB 8	8
	>>	TUNE+	>> / Tune+	9	9	BLUETOOTH 9	9
1	Smart Select 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /	0	0	HDMI - SAT 0	0
2	Smart Select 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /				
3	Smart Select 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /				
4	Smart Select 4	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
1	1	TV 1	1				
2	2	DVD 2	2				
3	3	CD - STB 3	3				
4	4	VIDEO 4	4				

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Vol +	Vol +
CBL/SAT	Setup / OPT /	CH-	CH- / Page-
DVD	Shift + 2	Sleep	Sleep / Timer
TV/Audio	TV/Radio /	Mute	Mute / Dimmer
Blu-ray	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
AUX1	Picture / Format	Up	Up
Tuner	Shift + 6	Left	Left
Bluetooth	Shift + 9	Enter	Fav / Marker / PC
Game	Shift + Setup / OPT / Tools	Right	Right
AUX2	Subtitle / EQ	Back	Back / Return
Phono	Audio / Lang I/II	Down	Down
iPod/USB	Guide / EPG / -/--	Home	Menu / Home
Media Player	Display / Media	Stop	Stop / Hold
CD	Shift + 3	Pause	Pause / Step / Freeze
Online Music	Shift + Fav / Marker / PC	Play	Play / Slow
Internet/Radio	Shift + TV/Radio / Program	I<</Tune-	I<< / Preset-
CH+	CH+ / Page+	>>I/Tune-	>>I / Preset+

Original		Replacement		Original	Replacement
	<<		<< / Tune-		
	>>		>> / Tune+		
	1		1		
	2		2		
	3		3		
	4		4		
	5		5		
	6		6		
	7		7		
	8		8		
	9		9		
	0		0		
	Enter		OK		