Original		Replacement	
	Power		Power
	SD/HC	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ASPECT	[+]/Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
INPUT TV	Input TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
INPUT AV	Input AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
N	N	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SHIFT +	REC MODE Shift + Rec / Rec Mode
VIERA Link	Viera Link	LIST SMART	Smart / List
VIERA TOOLS	Viera Tools	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Original		Replacement	
	Right		Right
	Down		Down
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STTL	STTL	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
INDEX	Index	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
HOLD	Hold	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
7	7	AUX-HDD 7	7

Original	Replacement
6	6
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
0	0
(↔)	Fav / Marker / PC
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Power Source	Shift + Power
Rec	Rec / Rec Mode
Programme	Shift + CH- /
Programme Up	Shift + CH+ /
<<	<< / Tune-
I <<	I << / Preset-
Play	Play / Slow

Original	Replacement
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause/Step	Pause / Step / Freeze