Mandis shop

42791

Original		Replacement	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MEM +	Mem+	CH PAGE +	CH+ / Page+
0	0	HDMI - SAT 0	0
C	C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
MEM -	Mem-	CH PAGE -	CH- / Page-
channel	Channel +		Up
	People	LIST SMART	Smart / List

Original		Replacement	
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
→ ←	→ ←	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
channel	Channel -		Down
BASS +	Bass+		Right
TREBLE +	Treble+	TUNE+	>> / Tune+
start	Start	HOME MENU	Menu / Home
BASS -	Bass-		Left
TREBLE -	Treble-	TUNE-	<< / Tune-
end	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear

https://remotes.at/en/ES-1058-994-replacement-remote-control-for-ES-479.htm