Mandis shop

Sharp RRMCG1059SA

Original		Replacement	
	Power		Power
	Tv/Video	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Vol-	VOL –	Vol-
	Vol-		Left
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+

Original		Replacement	
CH+	CH+		Up
	Vol+	+ VOL	Vol+
	Vol+		Right
CH-	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH-	CH-		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	[*]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Lock	MEDIA DISPLAY	Display / Media

https://remotecontrols.at/en/Sharp/1066120-30317-replacement-remote-control-for-Sharp-G1059SA-RRMCG1059SA.html