Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Input Select Dow	CH- / Page-
AMP Power	Shift + Power	Mute	Mute / Dimmer
Internet Radio	TV/ Radio /	Volume-	Vol -
iPod/ USB	Smart / List	Top Menu	D. Menu / Top
Music Server	Audio / Lang I/II	Mode	Picture / Format
ADD Favorites	Shift + Fav / Marker / PC	Up	Up
Call Favorites	Fav / Marker / PC	Left	Left
I <<	I << / Preset-	Enter	OK
Play	Play / Slow	Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze	Search	Red / Netflix / Search
>>I	>>I / Preset+	Down	Down
<<	<< / Tune-	Setup	Setup / OPT /
Stop	Stop / Hold	1	1
>>	>> / Tune+	2	2
Input Select U	CH+ / Page+	3	3
Info	Info / Angle	4	4
Volume+	Vol +	5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6 MNO	6	TUNER 6	6		
7 PQRS	7	AUX - HDD 7	7		
8 TUV	8	USB 8	8		
9 WXYZ	9	BLUETOOTH 9	9		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		