Original		Replacement	
	Power		Power
	E3	SHIFT +	GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/--
	E2	SHIFT +	BLUETOOTH 9 Shift + 9
	Mute		DIMMER MUTE Mute / Dimmer
	A1	SHIFT +	TV 1 Shift + 1
	A2	SHIFT +	DVD 2 Shift + 2
	B1	SHIFT +	CD-STB 3 Shift + 3
	B2	SHIFT +	VIDEO 4 Shift + 4
	C1	SHIFT +	TAPE 5 Shift + 5
	C2	SHIFT +	TUNER 6 Shift + 6
	D1	SHIFT +	AUX-HDD 7 Shift + 7
	D2	SHIFT +	USB 8 Shift + 8
	EQ		EQ SUBTITLE Subtitle / EQ
	1		TV 1 1
	2		DVD 2 2
	3		CD-STB 3 3
	OSD		MEDIA DISPLAY Display / Media

Original		Replacement	
	4		VIDEO 4 4
	5		TAPE 5 5
	6		TUNER 6 6
	L/R		LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II
	7		AUX-HDD 7 7
	8		USB 8 8
	9		BLUETOOTH 9 9
	P/N		FORMAT PICTURE Picture / Format
	Repeat		APP REPEAT Green / APP / Repeat
	0/10		HDMI-SAT 0 0
	10+		-/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
	Zoom		SIZE ZOOM Zoom / Size
	TV-Mode		PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /
	I<<		PRESET- I<< / Preset-
	>>I		PRESET+ >>I / Preset+
	Stop		HOLD Stop / Hold
	Play		SLOW Play / Slow

Original	Replacement	Original	Replacement
Pause	Pause / Step / Freeze	Vol +	Vol +
<<	<< / Tune-	Input	AV / Input / RDS
>>	>> / Tune+	Treb-	CH- / Page-
USB/Card	Smart / List	Sub-	Shift + CH- /
Up	Up	Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Return	Back / Return		
Down	Down		
Setup	Setup / OPT /		
2.1/5.1CH	Sound / Title		
CH-Sel	Fav / Marker / PC		
Reset	Exit / Cancel / Clear		
Treb+	CH+ / Page+		
Sub+	Shift + CH+ / Page+		

Original	Replacement	Original	Replacement
A1	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	3	CD-STB 3 — 3
A2	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	OSD	MEDIA DISPLAY — Display / Media
B1	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	4	VIDEO 4 — 4
B2	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	5	TAPE 5 — 5
C1	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	6	TUNER 6 — 6
C2	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	L/R	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
D1	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	7	AUX-HDD 7 — 7
D2	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	8	USB 8 — 8
Power	Power	9	BLUETOOTH 9 — 9
E2	SHIFT + -/-- GUIDE EPG — Shift + Guide / EPG / -/--	P/N	FORMAT PICTURE — Picture / Format
E3	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0	REPEAT	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
E4	SHIFT + PC FAV MARKER — Shift + Fav / Marker / PC	0/10	HDMI-SAT 0 — 0
E1	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9	10+	-/-- GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer	ZOOM	SIZE ZOOM — Zoom / Size
EQ	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ	TV•MODE	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
1	TV 1 — 1	I<<	PRESET- I<< — I<< / Preset-
2	DVD 2 — 2	>>I	PRESET+ >>I — >>I / Preset+

Original		Replacement	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	USB/Card	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Reset	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Treb+	CH PAGE	CH+ / Page+
	Sub+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ / Page+

Original		Replacement	
	Vol +	VOL	Vol +
	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Treb-	CH PAGE	CH- / Page-
	Sub-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
	Vol -	VOL	Vol -