Mandis shop

Original	Replacement	Original	Replacement
TV	TV/ Radio /	Green	Green / APP / Repeat
TV	Shift + 1	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
VT	Text / Goto	Blue	Blue / Prime Video / Random
Power	Power	Mute	Mute / Dimmer
1	1	✂	Pause / Step / Freeze
2	2	Dis	Display / Media
3	3	00:00	Rec / Rec Mode
4	4	VT-	Down
5	5	VT+	Up
6	6	A	D. Menu / Top
7	7	P-	CH- / Page-
8	8	P+	CH+ / Page+
9	9	↻	Back / Return
AV	AV / Input / RDS	Vol -	Vol -
0	0	Vol +	Vol +
-/--	Guide / EPG / -/--	[=+]	Stop / Hold
Red	Red / Netflix / Search	[=>]	>> / Tune+

Original	Replacement	Original	Replacement
?	Play / Slow		
[>=]	<< / Tune-		
F-	Left		
F+	Right		
[-]	Info / Angle		
[♦]	Zoom / Size		
→	Smart / List		
C	Exit / Cancel / Clear		
M	Menu / Home		
Lock	Setup / OPT /		