Original	Replacement	Original	Replacement
Power VCR	Power	CH- Tv	Shift + CH- /
Power Tv	Shift + Power	Menu	Menu / Home
Replay	Blue / Prime Video / Random	Input	Smart / List
OSD/Display	Display / Media	Reset	Back / Return
Exit	Exit / Cancel / Clear	Pause/Step	Pause / Step / Freeze
AV Link	AV / Input / RDS	OK	OK
Audio	Audio / Lang I/II	Stop	Stop / Hold
Search	Red / Netflix / Search	Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode	Play	Play / Slow
Index >>I	>>I / Preset+	Up	Up
I << Index	I << / Preset-	Right	Right
Tracking-V-Lock	CH+ / Page+	>>	>> / Tune+
Tracking-V-Lock Down	CH- / Page-	<<	<< / Tune-
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS	Left	Left
Volume+ Tv	Vol +	Prog/Check	TV/Radio /
Volume- Tv	Vol -	Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
CH+ Tv	Shift + CH+ / Page+	SP/LP/EP	Picture / Format

Original	Replacement	Original	Replacement
Timer	Sleep / Timer		
Prog/Check Up	+ Shift + Up		
Prog/Check	+ Shift + Down		
Date+	1		
Date-	4		
On+	2		
On-	5		
Off+	3		
Off-	6		