Original	Replacement
Operate	Power
Open / Close	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
CH +	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
CH -	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Direct	Setup / OPT /
-/--	Guide / EPG / -/--
0	0
C / Erase	SHIFT + EXIT Shift + Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Show View	Info / Angle
TV / DVD	TV/Radio /
Timer On / Off	Sleep / Timer
Time Shift	Text / Goto
Dubbing	Vol -
P in P	Picture / Format
Input	AV / Input / RDS
HDD	SHIFT + 7 Shift + 7
Start Menu	Menu / Home
DVD	SHIFT + 2 Shift + 2
Rec List / DVD Top Menu	Smart / List
Up	Up
Original / Playl DVD Menu	D.Menu / Top
Left	Left
Set / Enter	OK
Right	Right
Exit	EXIT Exit / Cancel / Clear

Original	Replacement
Down	Down
Return	Back / Return
Yellow	Blue / Prime Video / Random
Blue	Red / Netflix / Search
Red	Green / APP / Repeat
Green	Yellow / YouTube / Repeat
<< REV	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>> FWD	>> / Tune+
Still / Pause	Pause / Step / Freeze
Stop / Live	Stop / Hold
Slow	Shift + Play /
I<< / ◁I F.Ad	I<< / Preset-
>>I / F.Adv II	>>I / Preset+
Replay	Sound / Title
Skip Search	Shift + Red / Netflix /
Function	Zoom / Size

Original	Replacement
Angle	Shift + Info / Angle
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
REC	Rec / Rec Mode
REC Stop	Shift + Stop /
REC Pause	Shift + Pause / Step /
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Direct REC TV	Shift + Eject / Surround
Chapter Mark / RGB OFF	Fav / Marker / PC
On Screen Tamper Proof	Vol +
Display / Back Light	Display / Media