Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Down	Down
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
Play	Play / Slow	CH+	CH+ / Page+
Pause	Pause / Step / Freeze	Mute	Mute / Dimmer
>>	>> / Tune+	EPG	Guide / EPG / -/--
Rec	Rec / Rec Mode	Vol -	Vol -
Stop	Stop / Hold	CH-	CH- / Page-
:=	D.Menu / Top	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Smart	Smart / List	prime video	Shift + Blue / Prime
Input	AV / Input / RDS	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
←	Back / Return	Google Play	Shift + 2
Home	Menu / Home	Disney+	Shift + Green / APP /
[ ]	TV/Radio /	Spotify	Display / Media
Up	Up	..OQ	Picture / Format
Left	Left	Eco	Setup / OPT /
OK	OK	(i)	Info / Angle
Right	Right	1	1

Original		Replacement		Original	
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
TXT	TXT	GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SUB	SUB	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		