Original		Replacement	
	Power		Power
	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
PRESET FOLDER	Preset Folder	CH PAGE	CH- / Page-
PRESET FOLDER	Preset Folder Up	CH PAGE	CH+ / Page+
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL	Vol +	VOL	Vol +
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNER MEMORY	Tuner Memory	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
USB REC	USB Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
REPEAT (MENU)	Repeat (Menu)	HOME MENU	Menu / Home
TUNING-	I<</Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Stop	HOLD	Stop / Hold
ENTER	Enter	OK	OK
TUNING+	>>I/Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+
	Play	SLOW	Play / Slow

Original		Replacement	
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SOUND EFFECT	Sound Effect	TITLE SOUND	Sound / Title
AUTO DJ	Auto DJ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DELETE	Delete	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RDS/SET	RDS/SET	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
0	0	HDMI - SAT 0	0
PTY	PTY	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer

Mandis shop

LG AKB73655733

Original		Replacement		Original	Replacement
	Timer		Red / Netflix / Search		
	Info		Info / Angle		
	Smart DJ		Up		
	Smart DJ		Smart / List		
	Juke Box		Zoom / Size		
	Smart DJ Level		Down		