Mandis shop

RM-V712U

Original	Replacement
T	CH+ / Page+
W	CH- / Page-
Start/Stop	Power
Display	Display / Media
Audio Monitor	Audio / Lang I/II
◁ Slow	I<< / Preset-
Left	Left
Slow I>	>>I / Preset+
Right	Right
Up	Up
A. Dub	Subtitle / EQ
Down	Down
Fade/Wipe	Mute / Dimmer
<<| REW	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>| FF	>> / Tune+
Effect	Setup / OPT / Tools

Original	Replacement
On/Off (Effect	TV/Radio /
Stop	Stop / Hold
Stop VCR	Shift + Stop /
Pause	Pause / Step / Freeze
Pause VCR	Shift + Pause / Step /
In/Out	Shift + Display / Media
Cancel	Exit / Cancel / Clear
Rec/Pause	Rec / Rec Mode
On/Off	Smart / List

https://remotecontrols.com/en/JVC/10712-929-replacement-remote-control-for-JVC-R.A.Edit-RM-V712U.html