Original		Replacement	
Guide	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
Interactive	↔/Interactive	HOME MENU	Menu / Home
Cinema	[: :]/Cinema	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
Go to >>	>>/Goto	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
Details i	i/Details	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
Help ?	?/Help	LIST SMART	Smart / List
TV	TV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Replacement	
0	0	HDMI-SAT 0	0
Radio	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
Back	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
Volume V+	Vol +	VOL +	Vol +
	Up		Up
Channel CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
Volume V−	Vol -	VOL −	Vol -
	Down		Down
Channel CH−	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original	Replacement
A	A	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
Favorites	☼/ Favorites	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
Account €	€/ Account	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
Mosaic	:::/ Mosaic	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
Messages	[ᵛ]/ Messages	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		