Mandis shop

IWOTTO

Original		Replacement	
	Power		Power
	Back		Back / Return
MODE	Mode		Menu / Home
CH-	CH-		CH- / Page-
CH+	CH+		CH+ / Page+
EQ	EQ		Subtitle / EQ
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Vol-		Vol-
	Vol+		Vol+
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4

Original		Replacement	
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

https://remotecontrols.at/en/Iwotto/1067587-79174-replacement-remote-control-for-Iwotto-Iwo001.html