Original		Replacement		Original		Replacement	
	Power		Power		Left		Left
	(o)		Sl eep / Ti mer		Ent er		OK
	♪		Audi o / Lang I / I I		P+		CH+ / Page+
	[Al B]		Sound / Ti t l e		P-		CH- / Page-
	I nput		AV / I nput / RDS		Vol +		Vol +
	[≡]		Set up / OPT /		Vol -		Vol -
	Mut e		Mut e / Di mmer	1	1		1
	16: 9		TV/ Radi o /	2	2		2
	Red		Red / Net f l i x / Sear ch	3	3		3
	Gr een		Gr een / APP / Repeat	4	4		4
	Yel l ow		Yel l ow / YouTube / Repeat	5	5		5
	Bl ue		Bl ue / Pr i me Vi deo / Random	6	6		6
	[▬]		Menu / Home	7	7		7
	X		Exi t / Cancel / Cl ear	8	8		8
	Up		Up	9	9		9
	Down		Down	0	0		0
	Ri ght		Ri ght		Recal l		Fav / Mar ker / PC

Original	Replacement	Original	Replacement
[I]	GUIDE EPG — Guide / EPG / -/--		
[≡i]	ANGLE INFO — Info / Angle		
[...]	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
[ ]	SURROUND ⏏ — Eject / Surround		
[≡?]/(↔)	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
I-II-▼/Lang	LIST SMART — Smart / List		
[≡x]/Timer	MEDIA DISPLAY — Display / Media		
[≡♦]	RETURN BACK — Back / Return		
[≡+]	FORMAT PICTURE — Picture / Format		