Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Down	Down
Mute	Mute / Dimmer	Back	Back / Return
Txt Stop	Stop / Hold	Volume+	Vol +
Menu audio	Audio / Lang I/II	Update	Smart / List
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Up	CH+ / Page+
Txt Expand	Zoom / Size	Volume-	Vol -
Sleep Timer	Sleep / Timer	Display	Display / Media
Return TV	TV/Radio /	Chan. Down	CH- / Page-
Menu video	D. Menu / Top	1	1
Text	Text / Goto	2	2
TV/AV	AV / Input / RDS	3	3
Menu	Menu / Home	4	4
Menu Up	Up	5	5
Info	Info / Angle	6	6
Menu Left	Left	7	7
OK Enter	OK	8	8
Menu Right	Right	9	9

Original	Replacement	Original	Replacement
Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--		
0/10	0		
2. Fav P/C 2.	Fav / Marker / PC		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		