Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Replacement	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK ENTER	OK / Enter	OK	OK
	Right		Right
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Down		Down
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +

Original		Replacement	
CH-	CH-	CH- / Page-	
MOUSE	Mouse	SMART	Smart / List
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
TEXT <<	<< / Text	TUNE- <<	<< / Tune-
TEXT <<	<< / Text	GOTO TEXT	Text / Goto
HOLD >>	>> / Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
HOLD >>	>> / Hold	TUNE+ >>	>> / Tune+
MIX I<<	I<< / Mix	PRESET- I<<	I<< / Preset-
MIX I<<	I<< / Mix	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
REVEAL >>I	>>I / Reveal	PRESET+ >>I	>>I / Preset+
INDEX	Play/Pause / Ind	SLOW	Play / Slow
SIZE	Stop / Size	HOLD	Stop / Hold
SIZE	Stop / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
FAV.	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
FILE	File	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DELETE	Delete	SURROUND	Eject / Surround

Original		Replacement	
ZOOM-	Zoom-	SHIFT +	Shift + Down
ZOOM+	Zoom+	SHIFT +	Shift + Up
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
DTV/RADIO	DTV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ