Original		Replacement	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10+	10 +	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/R
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject
USB/CARD	USB / Card	APP MEDIA	Media
STEP	Step II>	SHIFT + II	Shift + Pause
STOP	Stop	■	Stop
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause	II	Pause

Original	Replacement
PREV I << Prev	I <<
NEXT Next >>I	>>I
REV << Rev	<<
FWD Fwd >>	>>
L/R L / R	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
N/P N / P	ECO 3D 3D
ANGLE Angle	PICTURE FORMAT Format
MUTE Mute	MUTE Mute
PROGRAM Program	PROG SLEEP Sleep
CLEAR Clear	CLEAR EXIT Exit
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text
A-B A - B	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
V-MODE V - Mode	B Green
TV-MODE TV - Mode	C Yellow
SLOW Slow	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
RETURN Return	RETURN BACK Back

Original	Replacement