Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
REPEAT	Repeat	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
GOTO	Goto	ECO 3D	3D
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
TV/RADIO	TV/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Play / Index	PLAY MODE	Play
MIX	Pause / Mix		Pause

Original		Replacement	
REVEAL	Stop / Reveal		Stop
HOLD	<< / Hold		<<
SUBPAGE	>> / Subpage		>>
SIZE	I<< / Size		I<<
CANCEL	>>I / Cancel		>>I
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
INPUT	Input	TIMER AV	AV
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
P-MODE	P-Mode	PICTURE FORMAT	Format

Original		Replacement	
S-MODE	S-Mode	DISC NAV LIST	List
CH+	CH+	CH +	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
-/--	-/--	SHIFT + GUIDE	Shift + Guide
0	0	0	0
	Recall	RETURN BACK	Back
FAV	Fav	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV+	Fav+	HOME SMART	Smart

Original		Replacement	
FAV-	Fav-	APP MEDIA	Media