Original		Replacement	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	1	TV 1	1
	2	DVD 2	2
	3	CD - STB 3	3
	4	VIDEO 4	4
	5	TAPE 5	5
	6	TUNER 6	6
	7	AUX - HDD 7	7
	8	USB 8	8
	9	BLUETOOTH 9	9
	APP	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	APP	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	0	HDMI - SAT 0	0
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	L-	PRESET-	I<< / Preset-
	L+	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Replacement	
	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK	OK	OK
	Right		Right
	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Down		Down
	Vol +	+ VOL	Vol +
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol -	VOL −	Vol -
	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
	List	LIST SMART	Smart / List
	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Replacement		Original	Replacement
	Blue	Prime Video / RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
AUDIO	Audio	LANG I/II / AUDIO	Audio / Lang I/II		
SUBT	Subt	EQ / SUBTITLE	Subtitle / EQ		
TEXT	Text	GOTO / TEXT	Text / Goto		
TV/RAD	Tv/Rad.	PROGRAM / TV/RADIO	TV/Radio /		
OPT	OPT	OPT-TOOLS / SETUP	Setup / OPT /		
STILL	Still	STEP-FREEZE / II	Pause / Step / Freeze		
TV/AV	Tv/AV	RDS / AV INPUT	AV / Input / RDS		