Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	- -		Guide / EPG / -/--
	9		9
	0		0
	P<P		Fav / Marker / PC
	Menu		Menu / Home
	Up / P+		Up
	Up / P+		CH+ / Page+
	[i]		Info / Angle

Original		Replacement	
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	I/II		Audio / Lang I/II
	Down / P-		CH- / Page-
	Down / P-		Down
	PP		Back / Return
	TV		TV/Radio /
	TV		Shift + 1
	AV		AV / Input / RDS
	Mute		Mute / Dimmer
	Red / Sound		Red / Netflix / Search
	Red / Sound		Sound / Title
	Green / Picture		Picture / Format
	Green / Picture		Green / APP / Repeat

Original	Replacement	Original	Replacement
FEATURE Yellow / Feature	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
INSTALL Blue / Install	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[≡◷]	SLOW ▶ Play / Slow		
[≡▯]	HOLD ■ Stop / Hold		
[≡X] / [▬]	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
[/ ≡] [■]	SHIFT + GOTO TEXT Shift + Text /		
[≡↕] / [▯]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡?] / PC	SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
[≡]	STEP-FREEZE ⏸ Pause / Step / Freeze		