Original	Replacement
TV / DVD	Smart / List
Standby - On	Power
Edit	Text / Goto
CH+	CH+ / Page+
Up	Up
Select	Info / Angle
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Menu Disc	D. Menu / Top
Down	Down
CH-	CH- / Page-
Menu System	Menu / Home
Timer	Sleep / Timer
T/C	Setup / OPT /
Browser	Display / Media
Tuner	Shift + 6

Original	Replacement
Tuner	TV/ Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Rec	Rec / Rec Mode
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
I <<	I << / Preset-

Original	Replacement	Original	Replacement
>>I	>>I / Preset +		
Return	Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
Tv Vol -	Vol -		
Tv Vol +	Vol +		

Original	Replacement
TV / DVD	Smart / List
Standby - On	Power
Up	Up
CH+	CH+ / Page+
OK	OK
CH-	CH- / Page-
Down	Down
Menu System	Menu / Home
Timer	Sleep / Timer
T/C	Setup / OPT /
Tuner	Shift + 6
Tuner	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Replacement
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Rec	Rec / Rec Mode
Return	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Tv Vol -	Vol -
Tv Vol +	Vol +