Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Exit	Exit
Mute	Mute	Up	Up
Rec List	Smart	Down	Down
CH/List	Media	Right	Right
Subtitle	Subt	Left	Left
Repeat	+ Shift + Text	Ok	Ok
Rec	Rec	1	1
Stop	Stop	2	2
I<<	I<<	3	3
>>I	>>I	4	4
Pause	Pause	5	5
Play	Play	6	6
<<	<<	7	7
>>	>>	8	8
Input	AV	9	9
Display	Info	0	0
Menu	Menu	Recall	Back

Original		Replacement		Original		Replacement	
FAV	FAV		Pre Ch	SIZE	Size		Format
VOL ▲	Vol +		Vol +	HOLD	Hold		TV/R
VOL ▼	Vol -		Vol -	SUBPAGE	Subpage		D. Menu
PICTURE	Picture	+	Shift + Format	INDEX	Index		List
EPG	Epg		Guide				
SOUND	Sound		Dual				
SLEEP	Sleep		Sleep				
CH ▲	Ch+		Ch +				
CH ▼	Ch-		Ch -				
	Red		Red				
	Green		Green				
	Yellow		Yellow				
SCREEN	Blue		Blue				
TV/TXT	Tv/Txt		Text				
CANCEL	Cancel		Eject				
REVEAL	Reveal		3D				
NICAM/A2	Nicam/A2		Options				