Original	Replacement
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
Stereo	Sound / Title
Format D'Image	Picture / Format
Mode Image	Zoom / Size
Mode Audio	Audio / Lang I/II
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
-/--	-/--
0	0

Original	Replacement
Recall / Rep	Fav / Marker / PC
Info	Info / Angle
Gel Image	Smart / List
Rec/Auto	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Up	Up
Source	AV / Input / RDS
Arrét Prog	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Menu	Menu / Home
CH+	CH+ / Page+

Original		Replacement		Original		Replacement	
	Retour	RETURN BACK	Back / Return	GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +				
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-				
DIRECT DIFFÉRÉ	Direct Différé	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
VOL	Vol -	VOL −	Vol -				
	Play/Pause/Hold	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze				
	Play/Pause/Hold	SLOW ▶	Play / Slow				
	<<</Reveal	TUNE- ◀◀	<< / Tune-				
	>>/Size	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+				
	Stop/Index	HOLD ■	Stop / Hold				
	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-				
FAV	FAV	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC				
	S. Page/>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+				
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto				
LANGUE	Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II				
TNT	TNT	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top Menu				