Mandis shop

DVI CO TVI X- HD- R- 3300

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Zoom	Zoom / Size
Mute	Mute / Dimmer	I <<	I << / Preset-
TV/HDTV	Red / Netflix / Search	Up	Up
Movie	Green / APP / Repeat	>>I	>>I / Preset+
♫/Music	Yellow / YouTube / Repeat	<</Jump	<< / Tune-
Photo	Blue / Prime Video / Random	Left	Left
1	1	Play	Play / Slow
2	2	Pause	Pause / Step / Freeze
3	3	OK	OK
4	4	Return	Back / Return
5	5	>>/Sort	>> / Tune+
6	6	Right	Right
7	7	Vol +	Vol +
8	8	Down	Down
9	9	Tv CH+	CH+ / Page+
16:9/4:3	Picture / Format	Vol -	Vol -
0/Timeshift	0	Stop	Stop / Hold

Original	Replacement	Original	Replacement
Tv CH-	CH- / Page-		
Info	Info / Angle		
[ABC] / Subtitle	Subtitle / EQ		
Menu	Menu / Home		
→/ Goto	Text / Goto		
✲/ Setup	Setup / OPT /		
♫/ Audio	Audio / Lang I/II		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
X/ Shuffle	SHIFT + Prime Video RANDOM — Shift + Blue / Prime		
Tv Out	Display / Media		
Title/ Yellow	Sound / Title		
AV In / Green	AV / Input / RDS		
Function/ Blue	D. Menu / Top		
Guide	Guide / EPG / -/--		
Bookmark/ Schedu	Fav / Marker / PC		
Add/ Delete	Smart / List		
Rec	Rec / Rec Mode		