Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Clear / 3D	Exit / Cancel / Clear
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	Repeat	APP / REPEAT — Green / APP / Repeat
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Title / PBC	TITLE SOUND — Sound / Title	Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Menu	HOME MENU — Menu / Home	Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
Display	MEDIA DISPLAY — Display / Media	I<< Prev	PRESET- — I<< / Preset-
Open / Close	SURROUND — Eject / Surround	Play / Pause	SLOW — Play / Slow
Up / PR +	CH PAGE + — CH+ / Page+	Play / Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
Up / PR +	Up	Next >>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Output	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	<<	TUNE- — << / Tune-
Left	Left	>>	TUNE+ — >> / Tune+
Setup / Enter	OK — OK	Stop	HOLD — Stop / Hold
Setup / Enter	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /	Program	PROGRAM TV/RADIO — TV/Radio /
Right	Right	CLK / CNT	GOTO TEXT — Text / Goto
Return / OK	RETURN BACK — Back / Return	Mark	PC FAV MARKER — Fav / Marker / PC
Down / PR -	CH PAGE − — CH- / Page-	Search	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search
Down / PR -	Down	Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode

Original	Replacement	Original	Replacement
Speed / Angle	Info / Angle		
TV / VCR	Smart / List		
1 / Tracking	1		
1 / Tracking	Vol -		
2	2		
3 / Tracking -	3		
3 / Tracking -	Vol +		
4	4		
5	5		
6	6		
System	D. Menu / Top		
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		