Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	Left	Left
Mute	Mute / Dimmer	OK	OK
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	DVD Menu	D.Menu / Top
Eject/Tv Audio	Eject / Surround	Exit	Exit / Cancel / Clear
4	4	Vol+	Vol+
5	5	Sound	Sound / Title
6	6	CH-	CH- / Page-
Recall/Goto	SHIFT + TEXT: Shift + Text /	Vol-	Vol-
7	7	Pic	Picture / Format
8	8	CH+	CH+ / Page+
9	9	Sleep	Sleep / Timer
0	0	Aspect	SHIFT + PICTURE: Shift + Picture / Format
Tv Menu	Menu / Home	DVD Setup	Setup / OPT /
Source	AV / Input / RDS	Back/Tv/Radio	SHIFT + BACK: Shift + Back / Return
Up	Up	Text	Text / Goto

Original		Replacement	
EPG	EPG	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
EPG	Play	SLOW	Play / Slow
EPG	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
FAV	Stop	HOLD	Stop / Hold
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
DVD/USB	Red/DVD/USB	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TITLE	Green/Title	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PBC	Yellow/PBC	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE	Blue/Angle	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVD AUDIO	DVD Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Replacement	
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
REVEAL	Reveal	SHIFT + CLEAR EXIT CANCEL	Shift + Exit / Cancel / Clear
HOLD	Hold	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
INDEX	Index	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
SUBPAGE	Subpage	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
SIZE	Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MIX	Mix	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
FREEZE	Freeze	SHIFT + STEP-FREEZE	Shift + Pause / Step /