Mandis shop

Denon RC-869

Original	Replacement
Power Off	Shift + Power
Power	Power
DVD	2
VDP	Shift + 2
Tuner	6
Shift	Smart / List
TV/DBS	1
V. AUX	7
Phono	9
Channel +	CH+ / Page+
VCR-1	4
CD	3
MD/Tape-1	5
Channel -	CH- / Page-
VCR-2	Shift + 4
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

Original	Replacement
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
I<<<Volume-	I<< / Preset-
>>I/Volume+	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
<Disc Skip+	Rec / Rec Mode
Dolby/DTS	Zoom / Size
Direct	Audio / Lang I/II
Master Vol +	Vol +
DSP Simulation	Picture / Format
5CH / 7CH Stereo	Subtitle / EQ
Stereo	Sound / Title
Master Vol -	Vol -
Input Mode	Red / Netflix / Search
Input Analog	Green / APP / Repeat
Ext. In	Yellow / YouTube / Repeat
Muting	Mute / Dimmer

Original	Replacement	Original	Replacement
Tuning Down	SHIFT + TUNE- (Shift + << /)	Output	PC FAV MARKER (Fav / Marker / PC)
Tuning Up	SHIFT + TUNE+ (Shift + >> /)	Speaker	RDS AV INPUT (AV / Input / RDS)
System Setup	OPT-TOOLS SETUP (Setup / OPT /)		
Up	Up		
Surround	SURROUND (Eject / Surround)		
Band	SHIFT + HOLD (Shift + Stop /)		
Enter	OK		
CH Select	HOME MENU (Menu / Home)		
Mode Tuner	SHIFT + SLOW (Shift + Play /)		
Left	Left		
Right	Right		
Memory	SHIFT + STEP-FREEZE (Shift + Pause / Step /)		
Status / Displa	MEDIA DISPLAY (Display / Media)		
Down	Down		
On Screen	ANGLE INFO (Info / Angle)		
T. Tone	GOTO TEXT (Text / Goto)		
Multi EQ	-/-- GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--)		