Mandis shop

R- 54D06

Original	Replacement
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Picture	Picture / Format
Sound	Sound / Title
Multimedia	Display / Media
Source	AV / Input / RDS
Aspect	Shift + Picture / Format
Up / PR +	CH+ / Page+
Up / PR +	Up
Recall	Back / Return
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
Menu	Menu / Home
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Prev PR	Fav / Marker / PC
Down / PR -	Down

Original	Replacement
Down / PR -	CH- / Page-
OK	OK
Red / P.Mode	Red / Netflix / Search
Green / P.Still	Green / APP / Repeat
Yellow / P.Swap	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / P.Input	Blue / Prime Video / Random
Dynamic Bass	Smart / List
3D - Panorama	TV/Radio /
P.PR +	Shift + CH+ /
Audio I / II	Audio / Lang I/II
Still	Pause / Step / Freeze
P.PR -	Shift + CH- /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original		Replacement		Original	Replacement
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
LOCK	Lock	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto		
[≡?]		SURROUND ⏏	Eject / Surround		
[≡X]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
Size		SIZE ZOOM	Zoom / Size		
[≡o]		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
Hold		HOLD ■	Stop / Hold		
[/ ≡]		OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
[≡i]		ANGLE INFO	Info / Angle		