Original		Replacement	
	Power		Power
	DTV/ VCR		Smart
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow

Original		Replacement	
	Blue		Blue
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Mute		Mute
	Pause		Pause
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	Favorite		Shift + Pre Ch
	Recall		Pre Ch
	Lang		Dual
	Info		Info
	EPG		Guide

Original	Replacement	Original	Replacement
TV/RADIO Tv/ Radi o	SEARCH TV/R TV/ R		
AUDIO Audi o	SHIFT + SOUND DUAL Shi f t + Dual		
TTX TTX	REPEAT TEXT Text		
SUBTITLE Subt i t l e	AD SUBT Subt		