Original	Replacement	Original	Replacement
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Off	Exit / Cancel / Clear
Update	Play / Slow	Menu Down	Down
Reveal	Pause / Step / Freeze	Volume+	Vol +
Txt Stop	Stop / Hold	Chan. Up	CH+ / Page+
Menu audio	Audio / Lang I/II	Volume-	Vol -
Subt. List	Subtitle / EQ	Chan. Down	CH- / Page-
Txt Expand	Zoom / Size	1	1
Sleep Timer	Sleep / Timer	2	2
Return TV	TV/Radio /	3	3
Menu video	D. Menu / Top	4	4
TV/AV	AV / Input / RDS	5	5
Menu	Menu / Home	6	6
Menu Up	Up	7	7
Info	Info / Angle	8	8
Menu Left	Left	9	9
OK Enter	OK	Guide -/-- 1.	Guide / EPG / -/--

Original	Replacement	Original	Replacement
0/10	HDMI - SAT 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		