Mandis shop

TP165C

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	P+	Shift + CH+ /
1	1	P+	CH+ / Page+
2	2	-	Left
3	3	OK	OK
DVD/ TV	Shift + 2	+	Right
4	4	TXT/ DVD Setup	Text / Goto
5	5	P-	CH- / Page-
6	6	P-	Shift + CH- /
[<>] / Zoom	Zoom / Size	AV/ Title	AV / Input / RDS
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Vol +	Vol +
9	9	SUB/ <<	<< / Tune-
- / - - / Program	TV/ Radio /	Update/ >>	>> / Tune+
0	0	Red/ Stop	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer	Green/ I <<	Green / APP / Repeat
i / Goto	Info / Angle	Yellow/ Play/ Paus	Yellow / YouTube / Repeat
Z/ DVD Menu	Menu / Home	Blue/ >>I	Blue / Prime Video / Random

https://remotecontrols.at/en/105624-1942-replacement-remote-control-for-Tele-Pilot-165-C-7595115380.htm