Original		Replacement	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	FAV		Fav / Marker / PC
	0		0
	TXT		Text / Goto
	Red		Red / Netflix / Search
	Green		Green / APP / Repeat
	Yellow		Yellow / YouTube / Repeat
	Blue		Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement	
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	?		D. Menu / Top
	@		Smart / List
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Back		Back / Return
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Tools		Setup / OPT /
	Down		Down
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Vol +		Vol +
	Source		AV / Input / RDS
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Mute		Mute / Dimmer

Original		Replacement		Original		Replacement	
P–	P-	CH PAGE –	CH- / Page-				
I<	I< / Preset-	PRESET-	I<< / Preset-				
>I	>>I / Preset+	PRESET+	>>I / Preset+				
<<	<< / Tune-	TUNE-	<< / Tune-				
>>	>> / Tune+	TUNE+	>> / Tune+				
Rec	Rec / Rec Mode	REC MODE	Rec / Rec Mode				
Play	Play / Slow	SLOW	Play / Slow				
Pause	Pause / Step / Freeze	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
Stop	Stop / Hold	HOLD	Stop / Hold				
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format				
..O	Zoom / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
[...]..	Subtitle / EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
NETFLIX	Netflix	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
My Media	My Media	MEDIA DISPLAY	Display / Media				