Original		Replacement	
POWER	Power		Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
.	.	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
▲	Up	▲	Up

Original		Replacement	
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	OK
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
TV DISPLAY	Tv Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
S.M	S. M	TITLE SOUND	Sound / Title
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
P.M	P. M	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CH −	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
PAGE UP	EPG Page Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
PAGE DOWN	EPG Page Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
P.G	P. G.	GOTO TEXT	Text / Goto
ASPECT	Aspect	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format

Original	Replacement	Original	Replacement
CH List	Smart / List		
EPG	Guide / EPG / -/--		
FAV	Fav / Marker / PC		
DTV Strenght	Setup / OPT /		
TV	Shift + 1		
AV	Shift + 4		
HDMI	Shift + 0		
YPbPr	D.Menu / Top		
CC	Subtitle / EQ		
MTS/SAP	Audio / Lang I/II		
VGA	Shift + 2		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		