Original	Replacement	Original	Replacement
POWER	Power	REPEAT/ GREEN/ ▼	Green / APP / Repeat
INFO	Info / Angle	7	7
HDMI CONTROL	Smart / List	8	8
SLEEP	Sleep / Timer	9	9
SCREEN	Picture / Format	ROOT/ YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
SOURCE	AV / Input / RDS	RETURN	Back / Return
PRESETS	Setup / OPT /	0	0
1	1	MENU	Menu / Home
2	2	TITLE/ BLUE	Sound / Title
3	3	TITLE/ BLUE	Blue / Prime Video / Random
ZOOM/ RED/ ▲	Zoom / Size	UP	Up
ZOOM/ RED/ ▲	Shift + CH+ /	LEFT	Left
ZOOM/ RED/ ▲	Red / Netflix / Search	OK/ SELECT	OK
4	4	RIGHT	Right
5	5	DOWN	Down
6	6	P+	CH+ / Page+
REPEAT/ GREEN/ ▼	Shift + CH- / Page-	P-	CH- / Page-

Original		Replacement		Original		Replacement	
V-		VOL −	Vol -	PAUSE		STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
V+		VOL +	Vol +	<<		TUNE- ◀◀	<< / Tune-
FAV		PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC	>>		TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
LANG.		LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	I<<		PRESET- ⏮	I<< / Preset-
SUBTITLE		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ	>>I		PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
MUTE		DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
SWAP/↔		SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return				
EPG		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
[*] / [··]		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				
TEXT		GOTO TEXT	Text / Goto				
C		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
DISPLAY		MEDIA DISPLAY	Display / Media				
ANGLE		SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle				
SEARCH MODE		SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
REC		REC MODE	Rec / Rec Mode				
STOP		HOLD	Stop / Hold				
PLAY		SLOW ▶	Play / Slow				