Original		Replacement	
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
1	1 FM/AM	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	2	DVD 2	2
2	2 FM/AM	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	3	CD-STB 3	3
3	3 FM/AM	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
EFFECT	Effect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
4	4	VIDEO 4	4
4	4 FM/AM	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	5	TAPE 5	5
5	5 FM/AM	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6	TUNER 6	6
6	6 FM/AM	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
7/P	7/P	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
7/P	7 FM/AM	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Replacement	
8	8 FM/AM	SHIFT + USB 8	Shift + 8
9	9	BLUETOOTH 9	9
9	9 FM/AM	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
LEVEL -	Level - SURR L	▼	Down
LEVEL -	Level - SURR R	SHIFT + ▼	Shift + Down
LEVEL -	Level - Center	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
LEVEL -	Level - SUBWFR	◀	Left
LEVEL -	Level - Front L	VOL −	Vol -
LEVEL -	Level - Front R	CH PAGE −	CH- / Page-
LEVEL +	Level + SURR L	▲	Up
LEVEL +	Level + SURR R	SHIFT + ▲	Shift + Up
LEVEL +	Level + Center	SHIFT + CH PAGE +	Shift + CH+ /
LEVEL +	Level + SUBWFR	▶	Right
LEVEL +	Level + Front L	VOL +	Vol +
LEVEL +	Level + Front R	CH PAGE +	CH+ / Page+
10 RETURN	10/Return	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
10 RETURN	10 FM/AM	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--

Original		Replacement		Original	Replacement
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10/ +100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
+10	+10 FM/ AM	SHIFT +	HDMI - SAT 0 Shift + 0		
TA/NEWS/INFO	Play/ TA/ News/ Inf	SHIFT +	SLOW Shift + Play /		
TA/NEWS/INFO	Play FM/ AM	SLOW	Play / Slow		
PTY- REW	I <</ PTY-	SHIFT +	PRESET- Shift + I << / Preset-		
PTY- REW	I <<FM/ AM	PRESET-	I << / Preset-		
PTY SEARCH	Pause/ PTY Search	SHIFT +	STEP - FREEZE Shift + Pause / Step /		
PTY SEARCH	Pause FM/ AM	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze		
PTY+ FF	>>I / PTY+	SHIFT +	PRESET+ Shift + >>I / Preset+		
PTY+ FF	>>I FM/ AM	PRESET+	>>I / Preset+		
DISPLAY MODE	Stop/ Display	SHIFT +	HOLD Shift + Stop /		
DISPLAY MODE	Stop FM/ AM	HOLD	Stop / Hold		
FM/AM	FM/ AM	SHIFT +	PROGRAM TV/ RADIO Shift + TV/ Radio / Program		
FM MODE	FM Mode	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /		

Original	Replacement
Up	Up
Left	Left
Right	Right
Menu	Menu / Home
Down	Down
Enter	OK
Play/TA/News/Inf	Shift + Play /
Play VCR	Play / Slow
I<<PTY-	Shift + I<< / Preset-
I<< VCR	I<< / Preset-
Pause/PTY Search	Shift + Pause / Step /
Pause VCR	Pause / Step / Freeze
>>I / PTY+	Shift + >>I / Preset+
>>I VCR	>>I / Preset+
Rec Pause VCR	Rec / Rec Mode
Stop/Display	Stop / Hold
Stop VCR	Shift + Stop / Hold

Original	Replacement

Original		Replacement		Original		Replacement	
AUDIO	Audio Standby	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II	FM/AM	FM/AM	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
1	1	TV 1	1	VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
2	2	DVD 2	2	ANALOG /DIGITAL	Analog/Digital	LIST SMART	Smart / List
3	3	CD-STB 3	3	FM MODE	FM/Mode	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TV	TV Standby		Power	SURROUND	Surround	SURROUND	Eject / Surround
4	4	VIDEO 4	4	DSP	DSP	GOTO TEXT	Text / Goto
5	5	TAPE 5	5	SURROUND /DSP	Surround DSP	TITLE SOUND	Sound / Title
6	6	TUNER 6	6	DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VCR	VCR Standby	SHIFT +	Shift + Power	TV/VIDEO	Tv/Video	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7/P	7/P	AUX-HDD 7	7	MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
DVD	DVD Standby	SHIFT + DVD 2	Shift + 2	VCR CH	VCR CH+	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
TA/NEWS/INFO	Play/TA/News/Inf	SLOW	Play / Slow	TV CH	Tv CH+	CH PAGE	CH+ / Page+
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer	TV VOLUME	Tv Vol +	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
PTY- REW	I<</PTY-	PRESET-	I<< / Preset-		Vol +	VOL	Vol +
PTY SEARCH	Pause/PTY Search	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze	VCR CH	VCR CH-	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
PTY+ FF	>>I/PTY+	PRESET+	>>I / Preset+	TV CH	Tv CH-	CH PAGE	CH- / Page-
DISPLAY MODE	Stop/Display	HOLD	Stop / Hold	TV VOLUME	Tv Vol -	SHIFT + VOL	Shift + Vol -

Original	Replacement	Original	Replacement
VOLUME Vol -	VOL Vol -		

Original		Replacement	
1	1 TV Sound	TV 1	1
2	2 TV Sound	DVD 2	2
3	3 TV Sound	CD-STB 3	3
4	4 TV Sound	VIDEO 4	4
5	5 TV Sound	TAPE 5	5
6	6 TV Sound	TUNER 6	6
7/P	7 TV Sound	AUX-HDD 7	7
8	8 TV Sound	USB 8	8
9	9 TV Sound	BLUETOOTH 9	9
10 RETURN	10 TV Sound	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0 TV Sound	HDMI-SAT 0	0
+10	+10 TV Sound	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
TA/NEWS/INFO	Play	SLOW	Play / Slow
PTY- REW	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PTY SEARCH	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
-PTY+ FF	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
REC PAUSE	Rec Pause	REC MODE	Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
DISPLAY MODE	Stop	HOLD	Stop / Hold
TV SOUND	TV Sound	TITLE SOUND	Sound / Title