| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Power | | Power | |
| Micro | | Smart / List | SMART |
| Up | | Up | |
| Left | | Left | |
| OK | | OK | OK |
| Right | | Right | |
| Down | | Down | |
| Back | | Back / Return | RETURN BACK |
| Home | | Menu / Home | HOME MENU |
| ≡ | | Setup / OPT / | OPT-TOOLS SETUP |
| << | | << / Tune- | TUNE- |
| Play | | Play / Slow | SLOW |
| Pause | | Pause / Step / Freeze | STEP-FREEZE |
| >> | | >> / Tune+ | TUNE+ |
| Vol + | | Vol + | VOL |
| Guide | GUIDE | Guide / EPG / -/-- | -/-- GUIDE EPG |
| ▲ | | CH+ / Page+ | CH PAGE |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| Vol - | | Vol - | VOL |
| Mute | | Mute / Dimmer | DIMMER MUTE |
| ▼ | | CH- / Page- | CH PAGE |
| 1 | 1 | 1 | TV 1 |
| 2 | 2 | 2 | DVD 2 |
| 3 | 3 | 3 | CD-STB 3 |
| 4 | 4 | 4 | VIDEO 4 |
| 5 | 5 | 5 | TAPE 5 |
| 6 | 6 | 6 | TUNER 6 |
| 7 | 7 | 7 | AUX-HDD 7 |
| 8 | 8 | 8 | USB 8 |
| 9 | 9 | 9 | BLUETOOTH 9 |
| SUBT | Subt | Subtitle / EQ | EQ SUBTITLE |
| 0 | 0 | 0 | HDMI-SAT 0 |
| TXT | TXT | Text / Goto | GOTO TEXT |
| prime video | prime video | Shift + Blue / Prime | SHIFT + Prime Video RANDOM |
| NETFLIX | Netflix | Shift + Red / Netflix / Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| DAZN | DAZN | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| TVNOW | Tv NOW | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |