Original		Replacement	
POWER	Power		Power
CHANNEL	Tv Channel -	CH –	Ch -
CHANNEL	Tv Channel +	+ CH	Ch +
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
VOLUME	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
VOLUME	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
MUTE	Tv Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
INPUT	Tv Input	TIMER AV	AV
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
BAND	Band	A	Red
DVD/ KARAOKE	DVD / Karaoke	B	Green
AUX	Aux	C	Yellow
USB	USB	D	Blue
VIRTUAL	VSM / Virtual	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Original		Replacement	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
XTS Pro	XTS Pro	APP MEDIA	Media
MARKER	Marker	SEARCH TV/R	TV/R
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
AUDIO/ MALE	Audio / Male	SOUND DUAL	Dual
SOUND/ FEMALE	Sound / Female	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
SUBTITLE/ SHADOW	Subtitle / Shado	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PRESET+	Up / Preset +		Up

Original	Replacement
Down / Preset	Down
Right / Tun +	Right
Left / Tun -	Left
Menu	Menu
Title	Smart
<< Scan - /	<<
>> Scan + /	>>
Play	Play
I<< / Key Con.	I<<
>>I / Key Con.	>>I
Pause / Step	Pause
Repeat	Text
Repeat A-B	Shift + Text
Stop	Stop
Volume +	Vol +
Volume -	Vol -
Prog / Memo.	Shift + Sleep

Original	Replacement
Clear	Exit
Zoom	Shift + Eject
Mute	Mute
Sleep	Sleep
Dimmer	3D
Echo Vol -	Shift + Down
Echo Vol +	Shift + Up
Mic Vol -	Shift + Left
Mic Vol +	Shift + Right
Enter	Ok