Mandis shop

LG 6710CMAQ06D

Original		Replacement	
POWER	Power		Power
DIMMER	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
PRESET	Preset Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
VOLUME	Volume +	VOL +	Vol +
	Preset Down	CH PAGE –	CH- / Page-
	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
	Volume -	VOL –	Vol -
CLOCK	Clock	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Play / Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TUN.-	I<< / << / Tun -	PRESET-	I<< / Preset-
TUN.-	I<< / << / Tun -	TUNE-	<< / Tune-

Original		Replacement	
	Stop	HOLD	Stop / Hold
TUN.+	>>I / >> / Tun +	PRESET+	>>I / Preset+
TUN.+	>>I / >> / Tun +	TUNE+	>> / Tune+
D.SKIP	D.Skip	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROGRAM /MEMO	Program /	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
	Deck Play		Left
	Deck Play		Right
	Deck Play	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Deck <<	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
	Deck <<		Down
	Deck >>	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
	Deck >>		Up
1 – TAP	Tape 1	LIST SMART	Smart / List
1 – TAP	Tape 1	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
TAPE – 2	Tape 2	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Deck Rec / Pause	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode

Original		Replacement	
	Deck Stop	SHIFT + HOLD	Shift + Stop /
	Deck Stop	OK	OK
EQ PATT.	EQ Patt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
XDSS	XDSS	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SURR.	SURR.	SURROUND	Eject / Surround
OAO	OAO	TITLE SOUND	Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
XTS pro	XTS Pro	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Original		Replacement	
0	0	HDMI - SAT 0	0