Original		Replacement	
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
POWER	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
Q.VIEW	Q.View	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
PR	Up		Up
PR	PR+	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOL	Right		Right
VOL	Vol +	VOL +	Vol +
VOL	Left		Left
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK/Stop	OK	OK
PR	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
PR	Down		Down

Original		Replacement	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SSM	SSM	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
PSM	PSM	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
*	*	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TEXT	[=]/Text	GOTO TEXT	Text / Goto
UPDATE	[=x]/Update	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Replacement		Original		Replacement	
TIME	[=o] / Time	RETURN BACK	Back / Return				
SIZE	[=♦] / Size	SIZE ZOOM	Zoom / Size				
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
MIX	[=/] / Mix	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
HOLD	[=+] / Hold	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
REVEAL	[=?] / Reveal	SURROUND	Eject / Surround				
INDEX	[=i] / Index	ANGLE INFO	Info / Angle				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
MODE	[=M] / Mode	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top				