Original		Replacement	
POWER	Power		Power
SOUND MODE	Sound Mode	SOUND DUAL	Dual
AMS	AMS	-/-- GUIDE	Guide
A-B	A-B	SEARCH TV/R	TV/R
RANDOM	Random	APP MEDIA	Media
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
SCROLL/ RECALL	Scroll / Recal	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
TIME	Time	TIMER AV	AV
FOLDER	Folder Up		Up
FOLDER	Folder Down		Down
INPUT	Input Up	+ CH	Ch +
INPUT	Input Down	CH −	Ch -
+ VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -

Original		Replacement	
MUTE	Mute	MUTE	Mute
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
Q. REPLAY	Q. Replay	HOME SMART	Smart
OPEN/ CLOSE	Open / Close	ZOOM	Eject
⏸	Pause	⏸	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
■	Stop	■	Stop
⏭	>>I	⏭	>>I
⏮	I <<	⏮	I <<
⏩	>>	⏩	>>
⏪	<<	⏪	<<
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Original		Replacement	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ENTER	Enter	OK	Ok

Original	Replacement